

WB-MGE

X1

Цепь →	
Питание	V+
	GND
	V+
	GND
RS-485	A
	B

X2

←	Цепь
Ethernet	Ethernet

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата

WB-MGE

Лист
2