

WB-MGE

X1

Цепь	⇒⇒
Питание	V+
	GND
RS-485	A
	B

X2

⇐⇐	Цепь
Ethernet	Ethernet

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата

WB-MGE

Лист
2